

# cré@sign

PUBLICITÉ

## Notice de pose pour sticker mural

### Préparation

Préparer le support d'application en le nettoyant et en le séchant.  
Préférez toujours des surfaces lisses (satinées, laquées ou plastifiées) et propres (dépoussiérer, laver et sécher votre surface avant l'application). L'adhérence est optimale dans ces conditions réunies.

### Outils



Une Raclette



Un Cutter



Du Ruban Papier

### La Pose

1



Avant de commencer, racler fermement votre kit adhésif.

2



Positionner votre kit adhésif en appliquant un morceau de ruban de masquage d'un côté à l'autre de celui-ci.

3



Séparez la partie haute du kit, en faisant adhérer l'adhésif au papier transparent. Couper le papier siliconé blanc à l'aide d'un cutter.

4



Racler fermement du centre vers les Extrémités en faisant chevaucher vos coups de raclettes.

5



Réalisez une nouvelle fois les étapes 3 et 4 mais cette fois ci avec la partie du bas.

6



Retirer le papier transparent (transfert) doucement en pratiquant un angle à 45°.